MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

ATG LC30

Una solución discreta.
Acompañamos su proyecto.

Dispositivo geomagnético sin alimentación eléctrica, colocado en una posición fija para acompañar el tratamiento de la humedad por capilaridad.

30 m

de diámetro de cobertura

Fabricado en Castres, Francia

Sin conexión eléctrica ni pilas. Tecnología geomagnética.



01

Sin inyección

Sin productos químicos inyectados en los muros.

02

Vídeo de instalación

Un vídeo para preparar la instalación.

03

Asistencia del fabricante

Contacto directo para elegir el modelo y recibir ayuda.

Cuéntenos su proyecto

help-humidite.com

Para humedad por capilaridad identificada. No trata fugas, filtraciones ni condensación. Los resultados dependen del edificio y de la instalación.

Información clara para elegir

Características del modelo e información que debe conservar con el aparato.

Modelo	**ATG LC30**
Cobertura	**15 m radio / 30 m diámetro**
Dimensiones	**180 × 170 mm**
Peso	**1,4 kg**
Alimentación	**Sin alimentación eléctrica**
Consumo eléctrico	**Ninguno**
Uso	**Interior, protegido del agua**

El ATG no necesita conexión eléctrica ni pilas. Elija un soporte estable y mantenga su ubicación y orientación tras la instalación.

Dispositivo autónomo, colocación precisa

El dispositivo no contiene elementos eléctricos activos. No requiere enchufe, adaptador ni comprobación de indicadores eléctricos. Respete la altura, las distancias y la orientación.

Fije la carcasa a un soporte estable. Mantenga la orientación al norte y la posición fija. Contacte con el fabricante antes de modificar la instalación.

Instalación paso a paso

Lea este manual antes de instalar. Prepare el soporte, la ubicación y las condiciones de colocación.

VÍDEO DE INSTALACIÓN : youtu.be/i0qaKK2kaHI



PUNTOS ESENCIALES

1,50 - 2 m

sobre el nivel del suelo

1,50 m min.

de otros aparatos eléctricos o electrónicos

Escanee para ver el vídeo

Imagen ilustrativa. Respete las distancias y las instrucciones de instalación.

01 Comprobar cobertura y distancias

Elija una ubicación cubierta por el modelo y mantenga al menos 1,50 m de cualquier aparato eléctrico o electrónico.

02 Respetar la altura

Coloque el ATG entre 1,50 m y 2 m del suelo, sobre un soporte fijo y estable.

03 Inmovilizar la carcasa

Utilice un adhesivo o cinta de doble cara adecuado para evitar desplazamientos.

04 Elegir la ubicación

El dispositivo puede colocarse en una pared de la vivienda. Compruebe que la cobertura incluye toda la zona que se desea tratar.

05 Orientar al norte

Utilice una brújula o la aplicación de brújula de un teléfono. Mantenga esta orientación.

Después de instalar, no mueva ni gire el aparato. Mantenga estable el soporte. El ATG no se conecta a la red y no tiene indicadores eléctricos.

Acompañar el secado de los muros

La instalación forma parte del tratamiento de la humedad del edificio.

01

Dejar respirar los soportes

Retire revestimientos impermeables o filmógenos hasta unos 10 cm por encima de la franja deteriorada. Compruebe previamente el revestimiento y el soporte.

02

Asegurar la ventilación

Compruebe la circulación de aire y la ventilación. Prevea una holgura bajo las puertas de al menos 1,5 cm en estancias secas y 2 cm en húmedas, adaptada a los requisitos de la vivienda.

03

Restaurar en el momento adecuado

Espere a que el estado del muro permita los acabados. Cepille las sales higroscópicas superficiales; utilice un revestimiento compatible, por ejemplo de cal, y tratamiento antisal si es necesario.

04

Tratar las entradas de agua

Investigue las filtraciones laterales o la presión de agua. Un drenaje o una impermeabilización requieren un estudio adecuado.

El plazo orientativo es de 18 a 24 meses. El espesor, los materiales, los revestimientos, la ventilación y las entradas de agua influyen en el secado. El dispositivo no garantiza el secado completo del edificio.

El moho existente, las fugas, las inundaciones y la condensación requieren tratamiento independiente.

Uso y conservación seguros

Precauciones, garantías y asistencia. Conserve este manual.

Proteger del agua

Solo uso interior. No exponga a goteos o salpicaduras ni vierta líquidos sobre el aparato.

En caso de daño

No utilice si la carcasa está agrietada o dañada. No abra ni modifique el aparato. Contacte con el fabricante tras un golpe o caída.

Garantía y asistencia

Garantía del fabricante: 10 años para el aparato, según las condiciones de venta y sin perjuicio de las garantías legales. Para solicitar asistencia, indique el modelo, referencia o número de serie, prueba de compra y descripción del problema.

Fin de vida útil

Contacte con el fabricante, distribuidor o punto limpio para identificar la recogida adecuada a los materiales. Respete las instrucciones locales y no desmonte la carcasa.

Si hay daños, desplazamiento involuntario o dudas sobre la orientación, contacte con HUMIDISTOP FRANCE indicando modelo y ubicación.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - FABRICANTE

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - help-humidite.com

Conserve con la prueba de compra. Imágenes ilustrativas; respete este manual.