MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

ATG LC15

Uma solução discreta.
Acompanhamos o seu projeto.

Dispositivo geomagnético sem alimentação elétrica, instalado numa posição fixa para acompanhar o tratamento da humidade ascendente.

15 m

de diâmetro de cobertura

Fabricado em Castres, França

Sem ligação elétrica nem pilhas. Tecnologia geomagnética.



01

Sem injeção

Sem produtos químicos injetados nas paredes.

02

Vídeo de instalação

Um vídeo para preparar a instalação.

03

Apoio do fabricante

Contacto direto para escolher o modelo e obter assistência.

Fale-nos do seu projeto

help-humidite.com

Para humidade ascendente identificada. Não trata fugas, infiltrações ou condensação. Os resultados dependem do edifício e da instalação.

Informação clara para escolher

Características do modelo e informação a guardar com o aparelho.

Modelo	**ATG LC15**
Cobertura	**7,5 m raio / 15 m diâmetro**
Dimensões	**180 × 170 mm**
Peso	**1,2 kg**
Alimentação	**Sem alimentação elétrica**
Consumo elétrico	**Nenhum**
Utilização	**Interior, protegido da água**

O ATG funciona sem corrente nem pilhas. Escolha um suporte estável e mantenha a posição e a orientação após a instalação.

Dispositivo autónomo, colocação precisa

O dispositivo não contém elementos elétricos ativos. Não necessita de tomada, adaptador ou controlo de indicadores elétricos. Respeite a altura, as distâncias e a orientação.

Imobilize a caixa num suporte estável. Mantenha a orientação a norte e a posição fixa. Contacte o fabricante antes de alterar a instalação.

Instalação passo a passo

Leia este manual antes de instalar. Prepare o suporte, o local e as condições de instalação.

VÍDEO DE INSTALAÇÃO : youtu.be/k1FOlPbQCEQ



OS PONTOS ESSENCIAIS

1,50 - 2 m

acima do nível do chão

1,50 m min.

de outros aparelhos elétricos ou eletrónicos

Leia o código para ver o vídeo

Imagem ilustrativa. Respeite as distâncias e as instruções de instalação.

01

Verificar cobertura e distâncias

Escolha uma zona abrangida pelo modelo e mantenha pelo menos 1,50 m de qualquer aparelho elétrico ou eletrónico.

02

Respeitar a altura

Instale o ATG entre 1,50 m e 2 m do chão, num suporte fixo e estável.

03

Imobilizar a caixa

Utilize cola ou fita de dupla face adequada para impedir deslocações.

04

Escolher o local

O dispositivo pode ser instalado numa parede da casa. Verifique se a cobertura inclui a zona a tratar.

05

Orientar a norte

Utilize uma bússola ou a aplicação de bússola do telemóvel. Mantenha esta orientação.

Após a instalação, não desloque nem rode o aparelho. O suporte deve permanecer estável. O ATG não se liga à corrente e não tem indicadores elétricos.

Acompanhar a secagem das paredes

A instalação faz parte do tratamento da humidade do edifício.

01

Deixar respirar os suportes

Remova rebocos ou revestimentos filmogénicos até cerca de 10 cm acima da faixa degradada. Verifique primeiro o revestimento e o estado do suporte.

02

Garantir a ventilação

Verifique a circulação de ar e a ventilação. Preveja folgas sob as portas de pelo menos 1,5 cm em divisões secas e 2 cm em húmidas, adaptadas às exigências da habitação.

03

Restaurar no momento certo

Aguarde até as paredes permitirem os acabamentos. Escove os sais higroscópicos superficiais; use reboco compatível, nomeadamente de cal, e tratamento antissais se necessário.

04

Tratar as entradas de água

Investigue a origem das infiltrações laterais ou da pressão de água. Drenagem ou impermeabilização exigem um estudo adequado.

O prazo indicativo é de 18 a 24 meses. A espessura, os materiais, os revestimentos, a ventilação e as entradas de água influenciam a secagem. O dispositivo não garante a secagem completa do edifício.

Bolores existentes, fugas, inundações e condensação exigem tratamento separado.

Utilização e conservação seguras

Precauções, garantias e assistência. Conserve este manual.

Proteger da água

Apenas uso interior. Não exponha a gotas ou salpicos nem verta líquidos sobre o aparelho.

Em caso de dano

Não utilize se a caixa estiver rachada ou danificada. Não abra nem modifique o aparelho. Contacte o fabricante após choque ou queda.

Garantia e assistência

Garantia do fabricante: 10 anos para o aparelho, segundo as condições de venda e sem prejuízo das garantias legais. Para assistência, indique modelo, referência ou número de série, prova de compra e descrição do problema.

Fim de vida

Contacte o fabricante, distribuidor ou ecocentro para identificar a recolha adequada aos materiais. Respeite as regras locais e não desmonte a caixa.

Em caso de dano, deslocação involuntária ou dúvida sobre a orientação, contacte HUMIDISTOP FRANCE indicando modelo e local.

HUMIDISTOP FRANCE SAS - FABRICANTE

57 avenue Léon Gambetta, boîte n° 29 - 82000 Montauban, France

09 73 53 77 55 - humidistop@gmail.com - help-humidite.com

Conserve com a prova de compra. Imagens ilustrativas; respeite este manual.